


Tolerancias de la aplicación

Tolerancia del $\varnothing$ del agujero	+0.1 0 mm	+0.2 0 mm
Tolerancia del $\varnothing$ del llamado	$\pm 0.2$ mm	$\pm 0.3$ mm



**NOTA**

Tengan en cuenta los valores de las tolerancias de diámetro de agujero recomendadas (d). Cuanto mayor sea la tolerancia seleccionada, mayores serán los efectos secundarios (agujero dañado,  $\varnothing$  de llamado es menor).