

DEFA FAQ

Fragen	Ursachen	Behebung
Fas-Ø zu klein	• D2 zu klein eingestellt	• Einstellschraube nach links drehen (siehe Einstellen der Fas-Ø auf Seite 108)
Fas-Ø zu gross	• D2 zu gross eingestellt	• Einstellschraube nach rechts drehen (siehe Einstellen der Fas-Ø auf Seite 108)
Fase nicht gleichmässig	• Messerkraft zu gering	• Spannschraube nach rechts drehen (siehe Einstellen der Messerkraft Seite 109)
	• Werkzeug zu Bohrung nicht zentrisch	• Werkzeug ausrichten
Fasenoberfläche schlecht	• Vorschub zu gross	• Vorschub verkleinern
	• Messerverschleiss	• Nachschärfen, TiN beschichten oder neue Messer
Sekundärgrat	• Vorschub zu gross	• Vorschub verkleinern
	• Messerkraft zu stark	• Spannschraube nach links drehen (siehe Einstellen der Messerkraft Seite 109)
	• Werkzeug zu Bohrung nicht zentrisch	• Werkzeug ausrichten
	• Messerverschleiss	• Nachschärfen, TiN beschichten oder neue Messer
	• zu geringe Schnittgeschwindigkeit	• Schnittgeschwindigkeit erhöhen